

SMARTFIT S

wëe Plug



WEEPLUG est une marque importée par la société PACT Group, localisée au 29 Promenade
Michel Simon - 93160 Noisy Le Grand - France

1. Chargement

Pour charger votre produit, retirer bracelet en haut de votre montre. Insérez l'embout USB directement dans le boîtier de chargement non fournis. Si votre produit ne charge pas, insérez l'embout USB dans l'autre sens.



Si vous utilisez une prise de chargement (Non incluse), la puissance optimale est : 5V 500mA
La montre met environ 2 heures à se charger entièrement.

2. Application



Veillez télécharger l'application « FitPro » sur votre smartphone ou tablette via Google Play ou App Store. Vous pouvez également scanner le QR code suivant pour trouver l'application.



For Android



For IOS



- Réglages application :

Dans la section « Appareil » de votre application, vous accédez à différents réglages supplémentaires. Vous pouvez ajouter vos propres fonds d'écran et activer différents paramètres. En appuyant sur « Autres fonctions », vous accédez à d'autres réglages avancés. Vous pouvez régler la langue d'utilisation de votre montre, mais également les activités que vous souhaitez voir afficher sur votre montre.

3. CONNEXION

Comment connecter votre montre à votre smartphone ?


- Activez le Bluetooth sur votre smartphone
- Ouvrez l'application « FitPro ». Pour une pleine utilisation des fonctionnalités de l'application, il est conseillé d'activer les notifications, l'accès GPS et toutes les autres demandes que vous proposera l'application.
- Vérifiez que votre montre est bien allumée durant la recherche. L'application ne trouvera pas votre montre même si elle est en veille.
- Rendez-vous dans l'onglet « Set », puis cliquez sur « Lier les périphériques »
- Sélectionnez votre produit « SF-S »

Comment déconnecter votre montre de votre téléphone ?


- Ouvrez l'application « FitPro » sur votre smartphone.
- Appuyez sur « Deconnecter » dans l'onglet « Set ».
- Dans les réglages de votre smartphone, dans la section Bluetooth, appuyez sur « Oublier cet appareil ».

4. Utilisation de la montre


- Allumer votre appareil : Restez appuyé longtemps sur le bouton tactile situé sur votre montre
- Changer l'interface d'accueil : Une fois
- Sur l'écran d'accueil, restez appuyez sur le bouton tactile pour accéder à une interface plus complète, réunissant l'heure, le nombre de pas, la distance parcourue, les calories brûlées et la date.
- Interfaces : Pour passer d'une interface à l'autre, appuyez une fois sur le bouton tactile. Pour entrer dedans, restez appuyé sur le bouton tactile.



5. Fonctions




L'appareil peut mesurer votre fréquence cardiaque, et vous pouvez regarder les données de la journée.



Une fois connecté à l'application, vous pouvez retrouver vos derniers messages reçus sur votre montre.



Sur cette interface, vous pouvez retrouver de nombreuses informations tel que le nombre de pas, la distance parcourue et les calories brûlées.




Lecture de la musique de votre téléphone portable (la montre ne peut pas stocker de la musique).



Entrez dans « sport » et sélectionnez les différents modes de sport. Changez le mode de sport dans l'application.



Vous avez accès à d'autres fonctions en entrant dans l'interface « More »




Une fois la montre connectée à l'application, elle va automatiquement détecter quand vous vous endormez. Elle vous indiquera alors le nombre d'heure de sommeil effectué.




Votre montre vous indique la météo de la journée en fonction de votre position.

Attention ! Il faut être connecté à l'application



Vous pouvez prendre activé l'appareil photo de votre téléphone directement via votre montre.



Appuyez sur cette interface pour faire sonner votre téléphone et retrouver.



Vous pouvez prendre activé l'appareil photo de votre téléphone directement via votre montre.



Appuyez sur cette interface pour réinitialiser les données de votre appareil.

6. Application

Sur l'application, vous avez différents onglets :



ACCUEIL

Dans l'accueil, vous retrouverez toutes les informations liées à votre activité. La distance parcourue, le nombre de calorie brûlée, le suivi de vos objectifs, votre fréquence cardiaque, la qualité de votre sommeil.



SET



Changer le fond d'écran de votre montre



Activer et désactiver les notifications



Gérer vos réveils



Activer ou désactiver le mode sédentaire. Déterminez une récurrence pour que la montre vous rappelle de bouger



Appuyez sur cette icône pour ouvrir l'appareil de photo de votre téléphone, et contrôler le déclencheur via votre montre.



Appuyez sur cette icône pour faire vibrer votre montre si vous ne trouvez plus.



Ici, vous pouvez gérer vos notifications, et définir de quelle application vous souhaitez recevoir les notifications sur votre montre



Ici, vous pouvez gérer le fond d'écran de votre montre.



Cliquez ici pour déconnecter votre appareil.



SPORT

Vous pouvez lancer une activité sportive directement via l'application. L'application est munie d'un tracker GPS, vous permettant d'avoir un regard plus complet sur votre activité sportive. Vous devez créer un compte gratuit pour utiliser cette fonction.



ESPACE PERSONNEL

Dans l'espace personnel, vous retrouverez toutes vos informations personnelles, ainsi qu'un espace d'aide.

DECLARATION DE CONFORMITE

Nous soussigné PACT Group déclarons par la présente que le produit.

Modèle : SMARTFIT S

Type : Montre connectée

Description du produit : Montre connectée, avec capteur de fréquence cardiaque, mode sport et notifications
Bande de fréquence utilisées 2402MHz – 2480MHz.

S/N : HYSFLTSBL03202300001-HYSFLTSBL03202310000

Année de fabrication : 2023

Répond à toutes les normes et directives techniques ci-dessous :

DIRECTIVES

2014/53/EU	2011/65/EU	
------------	------------	--

STANDARD DE TESTS

EN 62479:2010	ETSI EN 300 328 V2.2.2:2019-07	EN 62321-1:2013 EN 62321-4:2014
ETSI EN 301489-1 V2.2.3:2019-11	EN 62321:2009 EN 62321-2:2014	EN 62321-6:2015
ETSI EN 301 489-17 V3.2.4:2020-099 EN 62368-1:2020	EN 62321-5:2014 EN 62321-7-1:2015	EN 62321-8:2018

Tous les tests ont été effectués par les laboratoires mentionnés ci-dessous :

Shenzhen Eurotest Certification Co., Ltd.

Room 301, No.62, Guihua Road, Guihua, Guanlan Street,
Longhua District, Shenzhen, Guangdong, China

[Tel: +86-755-20010023](tel:+86-755-20010023) Fax: +86-755-21001023

COORDONNEES DU FABRICANT OU MANDATAIRE :

PACT Group

29 Promenade Michel Simon

93160 Noisy le Grand – France

COORDONNEES DE LA PERSONNE AUTORISE A EDITER LE DOCUMENT TECHNIQUE :

Julien Milenkovic

29 Promenade Michel Simon

93160 Noisy le Grand - France

La présente déclaration est délivrée sous la responsabilité de l'importateur et, le cas échéant, de son mandataire le 06/03/2023



Représentant de la société :

PACT Group
29 Promenade Michel Simon
Noisy le Grand - France
Maurice Bodokh
PDG

weePlug



SMARTFIT S

wëe Plug



WEEPLUG is a brand imported by the PACT Group, located at 29 Promenade Michel Simon -
93160 Noisy Le Grand - France

1. Loading

To charge your product, remove the strap from the top of your watch. Insert the USB tip directly into the charging case not supplied.

If your product does not charge, insert the USB connector the other way round.



If you use a charging socket (not included), the optimum power is: 5V 500mA

The watch takes about 2 hours to fully charge.

2. Application



Please download the 'FitPro' app to your smartphone or tablet via Google Play or App Store. You can also scan the following QR code to find the app.



For Android



For IOS



- Application settings:

In the "Device" section of your application, you can access various additional settings. You can add your own wallpapers and activate various settings. By tapping on "Other functions", you can access other advanced settings. You can set the language in which your watch is used, but also the activities you want to be displayed on your watch.

3. CONNECTION

How to connect your watch to your smartphone ?


- Activate Bluetooth on your smartphone
- Open the FitPro application. To make full use of the application's features, it is advisable to activate notifications, GPS access and any other requests the application will offer.
- Make sure your watch is turned on during the search. The application will not find your watch even if it is on standby.
- Go to the "Set" tab, then click on "Link devices".
- Select your "SF-S" product

How to disconnect your watch from your phone ?

- Open the FitPro application on your smartphone.
- Press "Disconnect" in the "Set" tab.
- In the settings of your smartphone, in the Bluetooth section, press "Forget this device".

4. Using the watch

- - Turn on your device: Press and hold the touch button on your watch
- - Change the home interface: Once
- - On the home screen, press and hold the touch button to access a more comprehensive interface, including time, steps, distance walked, calories burned and date.
- - Interfaces: To switch between interfaces, press the touch button once. To enter, press and hold the touch button.



5. Fonctions



The device can measure your heart rate, and you can look at the data for the day



Once you have logged in to the application, you can find your latest received messages on your watch.



On this interface, you can find a lot of information such as the number of steps, the distance covered and the calories burned.




Lecture de la musique de votre téléphone portable (la montre ne peut pas stocker de la musique).



Enter "sport" and select the different sport modes. Change the sport mode in the application.



You can access other functions by entering the "More" interface




Once the watch is connected to the application, it will automatically detect when you fall asleep. It will then tell you how many hours you have slept.




Your watch shows you the weather of the day according to your position.

Please note! You must be connected to the application



You can activate your phone's camera directly via your watch.



Press this interface to make your phone ring and find you.



You can activate your phone's camera directly via your watch.



Press this interface to reset your device data.

6. Application

On the application, you have different tabs :



ACCUEIL

In the homepage, you will find all the information related to your activity. The distance covered, the number of calories burned, the follow-up of your objectives, your heart rate, the quality of your sleep.



SET

In the "Set" tab, you can configure your connected watch. You can:



Change the background of your watch



Enable and disable notifications



Managing your alarm clocks



Activate or deactivate the sedentary mode. Set a recurrence for the watch to remind you to move



Press this icon to open the camera on your phone, and control the shutter release via your watch.



Press this icon to make your watch vibrate if you can't find it.



Here you can manage your notifications, and define which application you want to receive notifications from on your watch



Here you can manage the background of your watch.



Click here to disconnect your device.



SPORT

You can start a sport activity directly via the application. The application is equipped with a GPS tracker, allowing you to have a more complete overview of your sports activity. You need to create a free account to use this feature.



ESPACE PERSONNEL

In the personal area, you will find all your personal information, as well as a help area.

DECLARATION OF CONFORMITY

We undersigned PACT GROUP hereby declare that the product.

Model : SMARTFIT S

Type : Connected watch

Function : Connected watch

Product description : Connected watch, with heart rate sensor, sports mode and notifications.

Used frequency band 2402MHz - 2480MHz

S/N : HYSFLTSBL03202300001-HYSFLTSBL03202310000

Year of fabrication : 2023

Meets all standards and technical directives below:

DIRECTIVES

2014/53/EU	2011/65/EU	
------------	------------	--

TESTS STANDARD

EN 62479:2010	ETSI EN 300 328 V2.2.2:2019-07	EN 62321-1:2013 EN 62321-4:2014
ETSI EN 301489-1 V2.2.3:2019-11	EN 62321:2009 EN 62321-2:2014	EN 62321-6:2015
ETSI EN 301 489-17 V3.2.4:2020-099 EN 62368-1:2020	EN 62321-5:2014 EN 62321-7-1:2015	EN 62321-8:2018

All tests were carried out by the laboratories mentioned below:

Shenzhen Eurotest Certification Co., Ltd.

Room 301, No.62, Guihua Road, Guihua, Guanlan Street,
Longhua District, Shenzhen, Guangdong, China

[Tel: +86-755-20010023](tel:+86-755-20010023) Fax: +86-755-21001023

CONTACT DETAILS OF THE MANUFACTURER OR AGENT:

PACT Group

29 Promenade Michel Simon

93160 Noisy le Grand – France

CONTACT DETAILS OF THE PERSON AUTHORIZED TO EDIT THE TECHNICAL DOCUMENT:

Julien Milenkovic

29 Promenade Michel Simon

93160 Noisy le Grand - France

This declaration shall be issued under the responsibility of the manufacturer and, where appropriate, of his representative 06/03/2023


Representative of the company:

PACT Group
29 Promenade Michel Simon
Noisy le Grand - France
Maurice Bodokh
PDG



wëePlug

CE



SMARTFIT S

wëe Plug



WEEPLUG es una marca importada por la empresa PACT GROUP,

Ubicada en 29 Promenade Michel Simon 29 Promenade Michel Simon - 93160 Noisy Le Grand - France

1. Cargando

Para cargar su producto, retire la correa de la parte superior de su reloj. Inserte la punta USB directamente en el estuche de carga no suministrado. Si su producto no se carga, inserte el conector USB al revés.



Si utilizas una toma de carga (no incluida), la potencia óptima es: 5V 500mA
El reloj tarda unas 2 horas en cargarse completamente.

2. Aplicación



Descargue la aplicación 'FitPro' en su smartphone o tableta a través de Google Play o App Store. También puedes escanear el siguiente código QR para encontrar la aplicación.



Para Android



Para iOS



- Configuración de la aplicación :

En la sección "Dispositivo" de su aplicación, puede acceder a varios ajustes adicionales. Puedes añadir tus propios fondos de pantalla y activar varios ajustes. Si pulsa sobre "Otras funciones", podrá acceder a otros ajustes avanzados. Puedes configurar el idioma en el que se utiliza tu reloj, pero también las actividades que quieres que se muestren en él.

3. Conexion

¿Cómo conectar el reloj al smartphone?


- Activa el Bluetooth en tu smartphone
- Abra la aplicación FitPro. Para aprovechar al máximo las funciones de la aplicación, es aconsejable activar las notificaciones, el acceso al GPS y cualquier otra solicitud que la aplicación ofrezca.
- Asegúrese de que su reloj está encendido durante la búsqueda. La aplicación no encontrará su reloj aunque esté en espera.
- Ve a la pestaña "Set" y luego haz clic en "Link Devices".
- Seleccione su producto "SF-S"

¿Cómo desconectar el reloj del teléfono?

- Abre la aplicación FitPro en tu smartphone.
- Pulse "Desconexión" en la pestaña "Set".
- En los ajustes de tu smartphone, en la sección Bluetooth, pulsa "Olvidar este dispositivo".

4. Uso del reloj

- Encienda su dispositivo: mantenga pulsado el botón táctil de su reloj
- Cambiar la interfaz de inicio: Una vez
- En la pantalla de inicio, mantén pulsado el botón táctil para acceder a una interfaz más completa, que incluye la hora, los pasos, la distancia recorrida, las calorías quemadas y la fecha.
- Interfaces: Para pasar de una interfaz a otra, pulse una vez el botón táctil. Para entrar, mantenga pulsado el botón táctil.



5. Funciones




El dispositivo puede medir tu ritmo cardíaco y puedes consultar los datos del día.



Una vez que te hayas conectado a la aplicación, podrás encontrar tus últimos mensajes en tu reloj.



En esta interfaz, puedes encontrar mucha información como el número de pasos, la distancia recorrida y las calorías quemadas.




Reproducir música desde el teléfono móvil (el reloj no puede almacenar música).



Entra en "sport" y selecciona los diferentes modos de deporte. Cambia el modo de deporte en la aplicación.



Puede acceder a otras funciones entrando en la interfaz "Más".




Una vez que el reloj esté conectado a la aplicación, detectará automáticamente cuándo te quedas dormido. A continuación, le dirá cuántas horas ha dormido.




Su reloj le muestra el tiempo del día según su posición.

Tenga en cuenta. Debes estar conectado a la aplicación



Puedes hacer fotos con la cámara de tu teléfono directamente a través del reloj.



Pulsa esta interfaz para que tu teléfono suene y te encuentre.



Puedes hacer fotos con la cámara de tu teléfono directamente a través del reloj.



Pulse esta interfaz para restablecer los datos de su dispositivo.

6. Aplicación

En la aplicación, tienes diferentes pestañas:



INICIO

En la página de inicio, encontrará toda la información relacionada con su actividad. La distancia recorrida, el número de calorías quemadas, el seguimiento de tus objetivos, tu ritmo cardíaco, la calidad de tu sueño.



SET

En la pestaña "Set", puedes configurar tu reloj conectado. Usted puede :



Cambia el fondo de tu reloj



Activar y desactivar las notificaciones



Gestión de los despertadores



Activar o desactivar el modo sedentario. Establece una periodicidad para que el reloj te recuerde que debes moverte



Pulsa este icono para abrir la cámara de tu teléfono y controlar el disparador a través de tu reloj.



Pulsa este icono para que tu reloj vibre si no lo encuentras.



Aquí puedes gestionar tus notificaciones y definir de qué aplicación quieres recibir notificaciones en tu reloj



Aquí puedes gestionar el fondo de tu reloj.



Haga clic aquí para desconectar su dispositivo.



DEPORTE

Puedes iniciar una actividad deportiva directamente a través de la aplicación. La aplicación está equipada con un rastreador GPS, lo que le permite tener una visión más completa de su actividad deportiva. Es necesario crear una cuenta gratuita para utilizar esta función.



ESPACIO PERSONAL

En el área personal, encontrarás toda tu información personal, así como un área de ayuda.

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD ORIGINAL

Suscribimos PACT GROUP por la presente declaramos que el producto.

Modelo : SMARTFIT S

Tipo : Reloj conectado

Descripción del producto: Reloj conectado, con sensor de frecuencia cardíaca, modo deportivo y notificaciones
Banda de frecuencia utilizada 2402MHz – 2480MHz.

S/N : HYSFLTSBL03202300001-HYSFLTSBL03202310000

Año de fabricación: 2023

Cumple todos los estándares y directivas técnicas a continuación:

DIRECTIVAS

2014/53/EU	2011/65/EU	
------------	------------	--

PRUEBAS ESTÁNDAR

EN 62479:2010	ETSI EN 300 328 V2.2.2:2019-07	EN 62321-1:2013 EN 62321-4:2014
ETSI EN 301489-1 V2.2.3:2019-11	EN 62321:2009 EN 62321-2:2014	EN 62321-6:2015
ETSI EN 301 489-17 V3.2.4:2020-099 EN 62368-1:2020	EN 62321-5:2014 EN 62321-7-1:2015	EN 62321-8:2018

Todas las pruebas fueron realizadas por los laboratorios mencionado a continuación:

Shenzhen Eurotest Certification Co., Ltd.

Room 301, No.62, Guihua Road, Guihua, Guanlan Street,
Longhua District, Shenzhen, Guangdong, China

[Tel: +86-755-20010023](tel:+86-755-20010023) Fax: +86-755-21001023

DATOS DE CONTACTO DEL FABRICANTE O AGENTE :

PACT Group

29 Promenade Michel Simon

93160 Noisy le Grand – France

DATOS DE LA PERSONA AUTORIZADA A EDITAR EL DOCUMENTO TÉCNICO :

Julien Milenkovic

29 Promenade Michel Simon

93160 Noisy le Grand - France

Esta declaración se emitirá bajo la responsabilidad del fabricante y, en su caso, de su representante. le
06/03/2023



Representante de la empresa :

PACT Group
29 Promenade Michel Simon
Noisy le Grand - France
Maurice Bodokh
CEO

weePlug



SMARTFIT S

wëe Plug



WEEPLUG é uma marca importada pelo Grupo PACT, localizado na 29 Promenade Michel Simon - 93160 Noisy Le Grand - França

1. Carregamento

Para carregar o seu produto, retire a correia da parte superior do seu relógio. Inserir a ponta USB directamente numa porta USB de carga ou adaptador de corrente (não fornecido).

Se o seu produto não carregar, insira o conector USB ao contrário.



Se utilizar um adaptador de corrente (não incluída), a potência óptima é: 5V 500mA
O relógio demora cerca de 2 horas a carregar completamente.

2. Aplicação



Por favor, descarregue a aplicação 'FitPro' para o seu smartphone ou tablet através do Google Play ou App Store. Também pode digitalizar o seguinte código QR para encontrar a aplicação.



For Android



For IOS



- Definições da aplicação :

Na secção "Dispositivo" da sua aplicação, pode aceder a várias definições adicionais. Pode adicionar os seus próprios wallpapers e activar várias definições. Ao tocar em "Outras funções", pode aceder a outras definições avançadas. Pode definir a língua em que o seu relógio é utilizado, mas também as actividades que deseja que sejam exibidas no seu relógio.

3. CONEXÃO

Como ligar o seu relógio ao seu smartphone ?


- Activar o Bluetooth no seu smartphone
- Abrir a aplicação FitPro. Para fazer pleno uso das características da aplicação, é aconselhável activar notificações, acesso GPS e quaisquer outros pedidos que a aplicação irá oferecer.
- Certifique-se de que o seu relógio está ligado durante a busca. A aplicação não encontrará o seu relógio mesmo que esteja em modo de espera.
- Ir para o separador "Set", depois clicar em "Link Devices".
- Seleccione o seu produto "SF-S"

Como desligar o seu relógio do seu telefone ?

- Abra a aplicação FitPro no seu smartphone.
- Prima "Disconnect" no separador "Set".
- Nas definições do seu smartphone, na secção Bluetooth, prima "Forget this device" (Esqueça este dispositivo).

4. Usando o relógio


- Ligue o seu dispositivo: Prima e mantenha premido o botão de toque no seu relógio
- Alterar a interface doméstica: Uma vez
- No ecrã inicial, manter premido o botão de toque para aceder a uma interface mais abrangente, incluindo tempo, passos, distância percorrida, calorias queimadas e data.
- Interfaces : Para alternar entre interfaces, premir uma vez o botão de toque. Para entrar, premir e manter premido o botão de toque.



5. Funções




O dispositivo pode medir o seu ritmo cardíaco, e você pode olhar para os dados do dia.



Uma vez conectada à aplicação, pode encontrar as suas últimas mensagens no seu relógio



Nesta interface, pode encontrar muita informação, como o número de passos, a distância percorrida e as calorias queimadas.




Reproduza música do seu telemóvel (o relógio não pode armazenar música).



Introduzir "desporto" e seleccionar os diferentes modos de desporto. Alterar o modo desportivo na aplicação.



Pode aceder a outras funções entrando na interface "Mais".




Uma vez ligado à aplicação, o relógio detectará automaticamente quando adormecer. Dir-lhe-á então quantas horas dormiu.




O seu relógio mostra-lhe o tempo do dia de acordo com a sua posição.

Por favor note! Deve estar ligado à candidatura



Pode tirar fotografias com a câmara do seu telefone directamente no seu relógio.



Pressione esta interface para fazer o seu telefone tocar e encontrar.



Pode tirar fotografias com a câmara do seu telefone directamente no seu relógio.



Prima esta interface para reiniciar os dados do seu dispositivo.

6. Aplicação

Na candidatura, tem diferentes separadores:



ACCUEIL

Na página inicial, encontrará toda a informação relacionada com a sua actividade. A distância percorrida, o número de calorias queimadas, o seguimento dos seus objectivos, o seu ritmo cardíaco, a qualidade do seu sono.



SET



Mude o fundo do seu relógio



Activar e desactivar as notificações



Gerir o seu relógio-despertadores



Activar ou desactivar o modo sedentário. Defina uma recorrência para o relógio para o lembrar de se mover



Pressione este ícone para abrir a câmara do seu telefone, e controle o disparo do obturador através do seu relógio.



Prima este ícone para fazer vibrar o seu relógio se não o conseguir encontrar.



Aqui pode gerir as suas notificações, e definir de que aplicação deseja receber notificações no seu relógio



Aqui pode gerir o fundo do seu relógio.



Clique aqui para desligar o seu dispositivo.



DESPORTO

Pode iniciar uma actividade desportiva directamente através da aplicação. A aplicação está equipada com um localizador GPS, permitindo-lhe ter uma visão mais completa da sua actividade desportiva. É necessário criar uma conta gratuita para utilizar esta funcionalidade.



ESPAÇO PESSOAL

Na área pessoal, encontrará todas as suas informações pessoais, bem como uma área de ajuda.

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

Nós subscrevemos PACT GROUP declaramos por a presente que o produto.

Modelo : WEEPLUG SMARTFIT S

Tipo : Relógio ligado

Função : Relógio ligado

Descrição do produto: Relógio ligado, com sensor do ritmo cardíaco, modo desportivo e notificações.

Faixa de frequência utilizada 2402MHz – 2480MHz.

S/N : HYSFLTSBL03202300001-HYSFLTSBL03202310000

Ano de produção: 2023

Responde a todas as normas técnicas aplicáveis ao produto:

DIRETIVAS

2014/53/EU	2011/65/EU	
------------	------------	--

STANDARD DE TESTES

EN 62479:2010	ETSI EN 300 328 V2.2.2:2019-07	EN 62321-1:2013 EN 62321-4:2014
ETSI EN 301489-1 V2.2.3:2019-11	EN 62321:2009 EN 62321-2:2014	EN 62321-6:2015
ETSI EN 301 489-17 V3.2.4:2020-099 EN 62368-1:2020	EN 62321-5:2014 EN 62321-7-1:2015	EN 62321-8:2018

Todos os testes de emissão rádio foram realizados por os laboratórios abaixo mencionado:

Shenzhen Eurotest Certification Co., Ltd.

Room 301, No.62, Guihua Road, Guihua, Guanlan Street,

Longhua District, Shenzhen, Guangdong, China

[Tel: +86-755-20010023](tel:+86-755-20010023) Fax: +86-755-21001023

COORDONADAS DO FABRICANTE OU MANDATARIO:

29 Promenade Michel Simon

93160 Noisy le Grand – France

COORDENADAS DA PESSOA AUTORIZADA PARA COMPILAR O PROCESSO TÉCNICO:

Julien Milenkovic

29 Promenade Michel Simon

93160 Noisy le Grand - France

Esta declaração é emitida sob a responsabilidade do fabricante e, se for caso disso, do seu mandatário o

06/03/2023

Representante da sociedade:



PACT GROUP
29 Promenade Michel Simon
Noisy le Grand - France
Maurice Bodokh
Diretor Executivo

 **wée Plug**

CE

